# Лодка гражданская надувная двухместная ЛГН-2У (ЛГН-2ПУ)

Руководство по эксплуатации

#### 1. ОБШИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Убедитесь в том, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены дата продажи лодки и штамп магазина.

1.2. При покупке проверьте комплектность лодки по разделу 3. Претензии по некомплектности предъявляйте мага-

1.3. Прежде; чем пользоваться лодкой, ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

1.4. Лодка может быть использована на реках, озерах, в прибрежной полосе моря и водохранилищ с удалением от берега не более 500 м, высоте волны не более 0,25 м и ветре не более 2-х баллов.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАННЫЕ

2.1. Грузоподъемность лодки, кг, не менее	200
2.2. Рабочее давление, мм рт. ст.	60-80
2.3. Масса лодки ЛГН-2У с принадлежностями,	17

2.4. Масса лодки ЛГН-2ПУ с принадлежностями, кг. не более

#### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество	
	лгн-2У	ЛГН-2ПУ
1. Лодка	1	1
2. Сиденье надувное	2	2
3. Весло	2	2
4. Mex	1	1
5. Палатка	_	1
6. Колпачок	-	2
7. Руководство по эксплуатации	1	1
8. Чехол для лодки	1	1

Наименование	Колич	Количество	
	ЛГН-2У	ЛГН-2ПУ	
9. Чехол для весел	1	1	
<ol> <li>Комплект запасных частей и ре- монтного матернала в мешке (ЗИП), в том числе:</li> </ol>			
а) крышка клапана с прокладкой	1	1	
б) прокладка клапана	1	1	
в) резиновый лепесток	2	2	
г) пробка	1	1	
д) карабин	2000	1	
е) прорезиненная ткань, кв. м	0,2	0.2	
ж) прорезниенная ткань для ре- монта палатки, кв. м	_	0,1	
з) лента из прорезиненной ткани, м	0,5	0,5	
н) клей резиповый 4508, л	0,25	0,25	

Примечание. Клапаны наполнения и манжеты находятся в мешке ЗИП.

#### 4. УСТРОИСТВО ЛОЛКИ

4.1. Лодка ЛГГН-2У (ЛГН-2ПУ) состоит из надувного баллона замкнутой формы (борта) и динща. Баллон двуми внутренними перегородками, имеющими форму полусфер, делится на два автономных отсека — кормовой и носовой. В каждом из отсеков имеется клапан наполнения. В случае повреждения одного из отсеков, второй способен поддержать на плаву расчетный груз.

4.2. На борта лодки наклеены уключины для фиксации рабочего положения весел, шайбы для крепления леера (ЛГН-2У) и шайбы с полукольцами для установки палатки и леера (ЛГН-2ПУ).

#### 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Разложите лодку на чистом, ровном месте.

5.2. Возьмите из мешка ЗИП клапаны наполнения и проверьте целостность резиновых лепестков. При слипании стенок резинового лепестка, осторожно разъедините их тупым, продолговатым предметом.

До отказа вверните клапаны во фланцы отсеков.

5.3. Наверните наконечник шланга на корпус клапана присоедините шланг к меху.

5.4. Следите, чтобы в начале наполнения резиновый лепссток не был прижат, иначе при подаче воздуха лепесток может разорваться.

При наполнении следите, чтобы не было перегибов шланга. Наполняйте лодку и сиденья до полного принятия формы,

не допуская переполнения.

Переполненная лодка будет слегка звенеть при легком ударе рукой.

Во избежание нарушения целостности перегородок, наполнение производите чередуя отсеки, начиная наполнять лодку с носового отсека.

Примечание. Не разрешается производить наполнение лодки сжатым воздухом от баллона нли автомобильным насосом.

5.5. После окончания наполнения на корпусы клапанов наверните крышки для обеспечения герметичности отсеков.

Предупреждайте попадание влаги внутрь лодки! Это ведет к неисправимому дефекту — загниванию внутренней поверхности прорезиненной ткани.

5.6. При наличии палатки вставьте лопасти весел в карманы палатки, а на противоположные концы весел оденьте резиновые колпачки и вставьте в уключины.

Пристегните палатку при помощи карабинов к полукольцам.

Натяжение палатки регулируется при помощи двойных петель, имеющихся на палатке.

5.7. На весла оденьте манжеты, предварительно смазав их внутреннюю поверхность вазелином или смочив мыльным раствором. Вставьте весла в уключины.

#### 6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед каждым использованием лодку проверяйте на отсутствие проколов и норезов.

6,2. Не перегружайте лодку грузом более 200 кг.

6.3. Не рекомендуется пользоваться лодкой в ветреную

погоду, при счльном волнении.

6.4. При кълебаниях температуры воздуха возможио изменение давления в камерах лодки. Стабильность рабочего давления поддерживайте подполнением мехом или стравляванием избыточного воздуха путем частичного выворачивания клапана ваполнения;

Следите, чтобы корпус клапана не был вывернут полнустью. При отсутствии резких колебаний воздуха рекоменлустся подполнять лодку по мере необходимости через каждыс 2—3 часа.

6.5. В случае выпуска воздуха из одного отсека, давление в другом отсеке снижается за счет изменения положения перегородки, что дефектом не является.

6.6. Будьте внимательны при плавании в сильно засорен-

ных водоемах.
6.7. По окончании эксплуатации лодку тщательно просупите в тени в наполненном состоянии, очистите от грязи, выпустите воздух и уложите в чехол.

#### 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Хранить лодку рекомендуется в развернутом виде в слегка наполненном состоянии, в сухом помещении, при температуре не ниже О°С. Не допускается размещение лодки на расстоянин ближе 1 м от обогревательных приборов и воздействие на нее прямой солнечной радмации.

7.2. При длительном хранении рекомендуется изредка проветривать внутреннюю поверхность камеры лодки сменой

воздуха до двух-трех раз.

7.3. При хранении и эксплуатации следует оберегать лодку от загрязнения маслами, а также от воздействия бензина, керосина, нефти, кислот и щелочей, разрушающих резиновый слой и текстильную основу ткани.

#### 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обпаружении сдиров, проколов, порывов ткани произведите ремоит, для чего:

 а) поверхность поврежденного места и заплату круглой или овальной формы, вырезанную с учетом перекрытия поврежденного места на 30—50 мм, очистите от грязи, протрите встошью, смоченной бензином или водой и тщательно просущите;

б) на поврежденное место и заплату нанесите тонкий слой резинового клея без сгустков и подтеков;

 в) выдержите промазанные детали до полного испарения бензина (при легком прикосновении сухих пальцев клей не должен прилипать);

г) после просушки произведите вторую намазку клеем с

последующей просушкой;

д) наложите заплату на поврежденное место, тщательно разгладьте рукой и прикатайте любым гладким цилиндрическим предметом.

При наклейке заплаты не должно быть образования скла-

док и морщин на ремонтируемом участке.

Отклеенные части лент и деталей очистите от остатков клея, протрите, промажьте, как указано выше, и приклейте вновь.

При разрыве резинового лепестка, снимите и замените его запасным.

Примечание. Допускается для ремонта применять резиновый клей, имеющийся в продаже.

Ремонт лодки производнте в защищенном от ветра и прямой солнечной радиации, месте, при температуре не ниже 16°C.

После ремонта лодки (сиденья) не наполняйте ее в течение суток для более прочного скленвания отремонтированных мест.

# 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Лодка гражденская надувная двухместная ЛГН-2У

(ЛГН-2ПУ) № 4677972 Соответствует техническим	
условням ТУ 38 005309-78 и признана годной к эксплуатации.	
условиям ТУ 38 065 Ф Ж игирыяна годной к эксплуатации. Штамп ОТК	790
ADB. INC.	00
Кленицица Упакоминк Упакоминк	-0-
Цена лодки ЛI47-2У — 80 руб.	

Цена лодки ЛГН-2ПУ — 100 руб.

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует пормальную работу лодки в течение 12 месяцев со дня ее продажи, по не более двух лет со дня ее изготовления.

При отсугствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска лод-

ки предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется производить ремонт лодки в гарантийной мастерской в случае несоответствия ее техническим условиям соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.

При предъявлении претензий, лодка должна возвращаться с руководством по эксплуатации гарантийной мастерской по адресу: г. Уфа-6, 450006, ул. Пархоменко, 156, завод РТИ.

После ремонта лодки покупателем или при нарушении правил эксплуатации и хранения, предприятие-изготовитель претензий не принимает.

Примечание. Надувные резиновые лодки предприятие-изготовитель поставляет только в торговую сеть, поэтому письма потребителей с просьбой выслать лодки или запасные части к ним предприятие-изготовитель не рассматривает и ответы на них не дает.

### Действителен при заполнении

# Уфимский завод РТИ нм. М. В. Фрунзе г. Уфа, 450006

TAJIOH
На гарантийный ремонт лодки гражданской
надувной двухместной
(модель)
No
Продана магазином №
(наименование торга)
<b>&lt;</b>
Штамп магазниа
(подпись)
Владелец н его адрес
подпись
Выполнены работы по устранению ненсправ-
ностей ,
Дата проведения гарантийного ремонта
«
Срок гарантин продлен до 19г.
Начальник цеха
(подпись)
Представитель ОТК
Штамп ОТК (подпись)
3 1094 - 20000 1070 -

(модель) На гарантийный ремонт лодки гражданской надувной двухместной **КОРЕШОК ТАЛОНА** 

19. .....г. Представитель ОТК 19.....г. Дата изъятия с.....л Срок гарантии продлен ... Дата продажи «......»





